

Singer je registrovaná ochranná značka společnosti  
The Singer Company Ltd. a její poboček.  
Copyright © 2008  
Všechny práva vyhrazené po celém světě.

## OBAL VÝROBKU.

Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, včetně uhrazení finančního příspěvku organizaci zajišťující využití obalového odpadu. Doporučujeme uschovat po dobu záruky obal výrobku včetně výplní, pro možnost bezpečného přepravení do servisního střediska.

## ODLOŽTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!

### ELEKTROODPAD

BYLY SPLNĚNY POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH VČETNĚ UHRAZENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ORGANIZACI ZAJIŠŤUJÍCÍ RECYKLACI.



## ODLOŽTE NA MÍSTA K TOMU URČENÁ, NEODSTRAŇUJTE SPOLU SE SMĚSNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.



## DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní preventivní opatření. Než začnete používat tento šicí stroj pro domácnost, přečtěte si všechny pokyny.

### POZOR - Jak snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

1. Nikdy nenechávejte zapnutý šicí stroj bez dozoru.
2. Okamžitě po skončení práce a před čištěním stroj vždy vypněte ze zásuvky.
3. Před výměnou žárovky vždy vypněte stroj ze zásuvky. Žárovku nahraďte stejným typem o příkonu 15W v oblasti (220-240V).

### POZOR - Jak snížit nebezpečí popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění

1. Nenechávejte stroj dětem na hraní. Při práci se strojem v přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti.
2. Šicí stroj používejte pouze k účelům uvedeným v této příručce. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem, uvedené v této příručce.
3. Nikdy nepracujte s šicím strojem, pokud má poškozenou síťovou šňůru nebo vidlici, nefunguje správně, upadl a poškodil se, nebo spadl do vody. Dejte stroj zkontrolovat, opravit nebo seřídit u nejbližšího autorizovaného prodejce nebo v servisu.
4. Nikdy na stroji nepracujte se zakrytými větracími otvory. Nenechávejte ve větracích otvorech ani na ovládacím pedálu usazovat chlupy, prach, ani kousky látek.
5. Nepřibližujte se prsty k pohyblivým dílům stroje. Zvláštní pozor si dávejte na jehlu.
6. Používejte vždy správnou stehovou desku. Nesprávná deska může způsobit lámání jehly.
7. Nepoužívejte ohnuté, poškozené jehly.
8. Při šití netahejte za látku, ani na ni netlačte. Mohly byste vychýlit a zlomit jehlu.

9. Když děláte jakékoli práce v prostoru jehly, jako navlékání, výměnu jehly, navlékání cívky, výměnu přítlačné patky apod., vždy vypněte stroj („0“).
10. Při snímání krytů, mazání či provádění jakékoli uživatelské údržby dle této příručky, vždy vypněte stroj ze zásuvky.
11. Nikdy nestrkejte žádné předměty do otvorů ve stroji.
12. Nepoužívejte šicí stroj na volném prostranství (venku).
13. Nepoužívejte stroj tam, kde se používají aerosolové výrobky (spreje) nebo kde se používají technické plyny.
14. Před vypnutím ze zásuvky vypněte stroj do polohy „0“.
15. Při vypořádání ze zásuvky netahejte za šňůru, ale uchopte do ruky vidlici.
16. Úroveň hluku při normálních provozních podmínkách je 75dB(A).
17. Když stroj nefunguje, jak má, vypněte jej ze zásuvky.
18. Nikdy nepokládejte nic na ovládací pedál.
19. Tento šicí stroj je vybaven dvojitou izolací. Používejte pouze shodné náhradní díly. Řiďte se pokyny pro obsluhu spotřebičů s dvojitou izolací.
20. Tento spotřebič není určen osobám (včetně dětí) se sníženou fyzickou a duševní schopností, se sníženou vnímavostí nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nepracují pod dohledem nebo podle pokynů osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
21. Na děti je třeba dohlížet, aby si se strojem nehrály.

### TYTO POKYNY K OBSLUZE SI ULOŽTE

Tento stroj je konstruován pro použití v domácnosti, nikoliv pro dílenský provoz.

## BLAHOPŘEJEME VÁM

Jako majitel nového šicího stroje Singer máte před sebou vzrušující tvůrčí dobrodružství. Od prvního okamžiku, kdy s ním začnete pracovat, si uvědomíte, že šijete na jednom z nespočtu ovladatelných strojů, jaký byl kdy vyroben.

Doporučujeme Vám, abyste předtím, než začnete stroj používat, zjistili všechny jeho schopnosti důkladným prostudováním tohoto návodu krok za krokem u svého stroje.

Abyste vždy měli k dispozici to nejmodernější zařízení, vyhrazuje si výrobce právo, uzná-li to za nutné, kdykoli změnit vzhled nebo konstrukci tohoto stroje i jeho příslušenství.

Singer® je registrovaná ochranná známka společnosti The Singer Company Ltd. a jejích poboček.

Copyright © 2007

Všechny práva vyhrazena po celém světě.

## SEZNAM ZNAČKOVÝCH OPRAVEN SINGER

### **SINGER SERVIS**

Milady Horákové  
170 00 Praha 7  
tel.: 272 773 079  
servis@singer.cz

### **František Zetek**

Alšova 835  
438 01 Žatec  
tel.: 415 712 655  
frantisek.zetek@tiscal.cz

### **Petr Stefanski**

Výškovická 178  
710 00 Ostrava  
tel.: 596 752 132

### **Jan Šilpoch, I+M**

Hlavanova 8  
301 00 Plzeň  
tel.: 377 240 006

### **Miroslav JELÍNEK**

Branky 17  
664 41 Brno  
tel.: 547 352 285  
mob.: 602 553 203  
jelinekservis@quick.cz

### **Petr Stavárek**

Dolní 1004  
744 01 Frenštát  
pod Radhoštěm  
tel.: 556 830 290

### **Miloslav Žižka**

Hořická 831  
500 00 Hradec Králové  
tel.: 495 538 130  
mob.: 603 812 814

### **Zdeněk Vorlický**

Šatovská 12  
671 81 Znojmo  
tel.: 515 227 255  
mob.: 606 711 110

Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

## 14T968DC

### Předmluva

Děkujeme Vám, že jste si koupili tento šicí stroj. Tento stroj je určen pro použití pro použití v domácnosti a umožní Vám excelentní provoz při šití od lehkých až po těžké materiály (včetně denimů).

Pročtěte si prosím tento návod k obsluze pro správné použití a optimální údržbu. Pro dosažení maxima z tohoto šicího stroje si pročtěte návod k obsluze před použitím stroje. Pak se obeznamte se strojem postupně krok za krokem podle návodu.

Pro zajištění technického vývoje a další modernizace si výroba vyhrazuje právo a v případě potřeby změnit bez předchozího upozornění a závazků vzhled, technické provedení nebo příslušenství tohoto stroje.

Tento stroj SINGER model 14T968DC byl testován GS (Certifikace elektrotechnických materiálů) podle evropských standardů a odpovídá předpisům pro elektrickou bezpečnost, rádiové rušení a vlnovou imunitu. Shoda je dokumentována GS symbolem a CE identifikací.



SINGER® je registrovaná ochranná značka KSIN  
Luxembourg III S.ar.L. Copyright 2005  
Všechna práva vyhrazena na celém světě

## Důležitá bezpečnostní upozornění

Při použití stroje vždy dodržujte základní bezpečnostní upozornění, včetně následovních.  
Pročtěte si všechny pokyny před použitím stroje.



### **NEBEZPEČENSTVÍ - Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem:**

- \* Stroj nikdy nenechávejte bez dohledu, když je připojen. Vždy odpojte stroj od elektrické sítě okamžitě po použití a před čištěním.
- \* Vždy odpojte před výměnou žárovky. Vyměňte žárovku za stejný typ označen 15 wattů. Založte přední kryt, který zakrývá žárovku, před použitím stroje.



### **VAROVÁNÍ - Abyste zabránili riziku požáru, úrazu elektrickým proudem osob:**








- \* Ujistěte se, zda napětí v elektrické síti (zásuvce) je stejné jako je jmenovité napětí motoru.
- \* Tento stroj používejte pouze k účelům, ke kterým je určen v návodu k obsluze. Používejte příslušenství určené výrobcem podle návodu k obsluze.
- \* Pro odpojení, otočte všechny ovladače do pozice off („0“), pak odpojte konektor od elektrické sítě.
- \* Odpojte konektor síťového kabelu od zásuvky nebo vypněte stroj, při provádění jakýchkoliv nastavení v oblasti jehly, jako je navlékání jehel, výměna jehel, změna jehlové desky nebo výměna přítlačné patky, atd.
- \* Vždy odpojte stroj od elektrické zásuvky při sejmutí krytů, mazání, nebo při provádění jakýchkoliv uživatelem dostupných nastavení popsanych v návodu k obsluze.
- \* Nepokoušejte se nastavit motorový řemen. Kontaktujte nejbližší servisní středisko v případě potřeby jakéhokoliv nastavení.
- \* Zacházejte s nožním pedálem opatrně a zabraňte jeho pádu na podlahu. Neumísťujte nic na ovladač.
- \* Vždy používejte správnou jehlovou desku. Nesprávná deska může způsobit zlomení jehly.
- \* Nepoužívejte ohnuté jehly.
- \* Při šití, držte prsty mimo všech pohyblivých částí. Hlavně zvyšte pozornost při jehle stroje.
- \* Netlačte ani netahejte během šití. Může to změnit směr jehly a následně ji zlomit.
- \* Při dvojmo izolovaných strojích, při servisu, používejte jen stejné náhradní části. Pročtěte si pokyny pro servis dvojmo izolovaných strojů.
- \* Nikdy nepoužívejte stroj, pokud je poškozen přírodní kabel nebo konektor, pokud nepracuje správně, po pádu, byl-li ponořen do vody, nebo když je poškozen jakýmkoliv jiným způsobem. Odneste stroj do nejbližšího servisního střediska pro kontrolu, opravu, elektrické nebo mechanické nastavení.
- \* Nikdy nepoužívejte stroj, pokud jsou blokovány větrací otvory. Udržujte větrací otvory a nožní ovladač bez prachu, nití a zbytků látek.
- \* Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů.








- \* Nepoužívejte v exteriéru.
- \* Nepoužívejte na místech, kde se používají rozprašovače (spreje), nebo kde je kumulován kyslík.
- \* Nepoužívejte jako hračku. Zvyšte pozornost, pokud se používá v blízkosti dětí.
- \* Nevystavujte stroj nebo plastové díly stroje přímému slunečnímu záření. Taky neumísťujte do velmi horkého a vlhkého prostředí
- \* Nedotýkejte se stroje, nožného ovladače a přívodního kabelu mokřými rukama, mokrou tkaninou ani ničím vlhkým.
- \* Nepřipojujte přívodní kabel k prodlužovacím kabelům připojeným k jedné elektrické zásuvce s adaptéry.
- \* Používejte stroj na rovném a stabilním stole.
- \* Uzavřete kryt jehelní tyče před použitím stroje.
- \* Udržujte přítlačnou patku a jehly mimo dosahu dětí.
- \* Ujistěte se, zda je žárovka vychladnutá před výměnou za novou.
- \* Nepokoušejte se sami opravovat ani demontovat stroj.
- \* zařízením není určeno pro použití dětmi nebo hendikepovanými osobami bez dohledu.
- \* Vypněte přepínač napájení a odpojte přívodní kabel před údržbou stroje.
- \* Zajistěte, aby se vaše děti nehráli se strojem.
- \* Servis dvojmo izolovaných produktů. V dvojmo izolovaném stroji jsou dva systémy izolace namísto zemnění. Bez zemnění dvojmo izolovaných produktů, neznamená to, že je uzemnění přidáno k produktu. Servis dvojmo izolovaných produktů si vyžaduje nadměrnou pozornost a znalosti systému a musí být prováděn pouze kvalifikovaným servisním technikem. Měněné části pro dvojmo izolované produkty musí být stejné jako originální části. Dvojmo izolovaný produkt je označen slovem „DOUBLE-INSULATION“ nebo „DOUBLE-INSULATED“.

## Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění .....	6		
1 Volba stehů a automatické pnutí .....	9	23 Šití krycím stehem .....	53
2 Příruční diagram .....	12	Další informace o krycím stehu .....	54
3 Příslušenství .....	13	Doporučená nastavení napnutí dvounitného krycího stehu ..	55
4 Jehly .....	13	Doporučená nastavení napnutí třínitného krycího stehu .....	56
5 Hlavní části stroje .....	14	24 Šití válcového lemu .....	58
6 Otevření krytu chapače .....	16	1) 3-nitný běžný steh pro válcový lem .....	59
7 Hlavní části pod krytem chapačů .....	16	2) 3-nitný válcový lem balený horním chapačem .....	59
8 Příprava na šití .....	16	3) 2-nitný běžný válcový lem .....	60
9 Vyjmutí a nasazení schránky na odpad .....	17	4) 2-nitný válcový lem balený dolním chapačem .....	60
10 Příprava na navlékání stroje .....	18	25 Stehové variace a šicí techniky .....	62
Seřízení vodícího držáku nití .....	18	Šití plochého dekorativního švu .....	62
Protiskluzová síťka .....	18	Šití sámků .....	64
Čepička cívky .....	18	Obracení rohů .....	65
11 Vyjmutí a vložení jehel .....	19	Špendlení .....	66
Výměna jehel .....	19	Zajištění řetízku .....	66
Vložení nové jehly .....	19	Lemování řetízkem .....	67
12 Navlékání stroje .....	20	26 Údržba stroje .....	68
Správné navlékání stroje .....	21	Čištění stroje .....	68
13 Výměna nití metodou navazování .....	34	Mazání stroje .....	68
14 Seřízení délky stehu .....	35	Výměna žárovky .....	70
15 Seřízení šířky švu .....	35	27 Zvláštní příslušenství stroje .....	71
Seřizování šíře švu změnou pozice jehly .....	35	Zaklapávací přítlačná patka .....	71
Seřizování šíře švu voličem šíře švu .....	35	Speciální patky jako zvláštní příslušenství .....	72
16 Seřízení přítlačného tlaku patky .....	36	28 Tabulka závad a jejich odstranění .....	73
17 Diferenciální podávání .....	37	29 Vztah mezi látkou, nití a jehlou .....	74
Nabírané obnitkování .....	37	30 Technické údaje .....	75
Strečové obnitkování .....	38		
18 Vyřazení horního pohyblivého nože z funkce .....	39		
19 Úprava horního chapače konvertorem .....	40		
20 Běžné obnitkování a šití válcového dutého lemu .....	41		
Běžné obnitkování .....	41		
Šití válcového lemu .....	41		
21 Šití řetízkem a zkušební šití .....	42		
22 Doporučené nastavení napětí nitě .....	43		
1) Dvojnitný řetízek .....	43		
2) 2-nitný obnitkovací lemový steh .....	45		
3) 2-nitný obnitkovací steh .....	46		
4) 3-nitný overlock .....	47		
5) 3-nitný plochý dekorativní steh .....	48		
6) 3-nitný ultrapružný se zabezpečovacím stehem .....	49		
7) Čtyřnitný ultrapružný se zabezpečovacím stehem .....	50		
8) Čtyřnitný se zabezpečovacím stehem .....	51		
9) Pětinitný zabezpečovací steh .....	52		



Tento stroj je schopen tvořit různé typy stehů podle kombinace polohy jehly, způsobu navlékání, seřízení tahu a použití konvertoru na pravém chapači.

Typ stehu	ATD: Zvolené automatické pnutí	Strana
1. Dvounitý řetězkový steh  ATD: D		Pro vytvoření dekorativního stehu se používá 2-nitný přímý steh a 1 jehla. Švy mohou být šity v požadované vzdálenosti od okraje látky vypnutím pravého chapače a pohyblivého nože.  39
2. Dvounitý obnitkovací lemovací steh  ATD: D ATD: G		Steh tvořený 1 jehlou dvěma nitěmi je používán pro švy na lehkých nebo pružných materiálech. Je ideální pro válcové lemování. Změnou pozice jehly dosáhnete šířky švu 4 mm nebo 6 mm.  41
3. Dvounitý obnitkovací steh  ATD: E		Steh tvořený 1 jehlou a dvěma nitěmi je používán pro obnitkování běžných látek. Je ideální pro ploché švy a slepý lem. Změnou pozice jehly dosáhnete šířky švu 4 mm nebo 6 mm.  42
4. Třínitý obnitkovací steh  ATD: A ATD: B		Steh tvořený 1 jehlou a třemi nitěmi je používán na lemování a švy běžných látek. Změnou pozice jehly dosáhnete šíře švu 4 mm nebo 6 mm  43
5. Třínitý plochý dekorativní steh  ATD: F		Steh tvořený 1 jehlou a třemi nitěmi, používán na lemy, spojování na tupo, dekorativní šití ozdobnou nití. Změnou pozice jehly dosáhnete šíři 4 nebo 6 mm.  44
6. Třínitý ultra pružný se zabezpečovacím stehem  ATD: G		Šev tvořený 2 jehlami s třemi nitěmi, vhodný pro lehké, mimořádně pružné materiály jako jsou trikotáže.  45
7. Čtyřnitý ultrapružný se zabezpečovacím stehem  ATD: A		Šev tvořený 2 jehlami a čtyřmi nitěmi na těžké pružné materiály jako jsou dvojité trikotáže a plavky.  46

Typ stehu	ATD: Zvolené automatické pnutí	Strana
<p>8. Čtyřnitý se zabezpečovacím stehem.</p> <p>ATD: D</p>		<p>Šev je tvořen jako zabezpečený steh kombinací dvojnitého obnitkovacího stehu a dvojitého řetízkového stehu.</p> <p>47</p>
<p>9. Pětinitý zabezpečovací steh široký</p> <p>ATD: B</p>		<p>Pětinitý steh je tvořen kombinací 3 nitného obnitkovacího a dvojitého řetízku. Široký šev je tvořen levou jehlou. Obnitkování a šití je prováděno v jedné operaci.</p> <p>48</p>
<p>10. Pětinitý zabezpečovací steh úzký</p> <p>ATD: A</p>		<p>Steh je tvořen kombinací 3 nitného obnitkovacího a dvojitého řetízku. Úzký šev je tvořen pravou jehlou. Obnitkování i šití je prováděno v jedné operaci.</p> <p>48</p>
<p>11. Krycí steh úzký (2,8 m)</p> <p>ATD: K</p>		<p>Krycí steh je tvořen 2 jehlami 3 nitěmi a je vhodný pro pružné materiály jako úplety apod. Úzký šev je tvořen levou a prostřední jehlou.</p> <p>51</p>
<p>12. Krycí steh široký(5,6 mm)</p> <p>ATD: H</p>		<p>Krycí steh je tvořen 2 jehlami, 3 nitěmi a je vhodný pro pružné materiály jako úplety apod. Široký šev je tvořen levou a pravou jehlou.</p> <p>51</p>
<p>13. Třínitý krycí steh (5,6 mm)</p> <p>ATD: J</p>		<p>Krycí steh je tvořen 3 jehlami, 4 nitěmi a je vhodný pro pružné materiály jako úplety apod. Trojitý šev je tvořen levou, prostřední a pravou jehlou</p> <p>52</p>
<p>14. Třínitý balený obnitkovací steh</p> <p>ATD: C</p>		<p>Steh tvořený 1 jehlou a třemi nitěmi používaný na šití úzkého válcového lemu nebo dekorativního okraje.</p> <p>55</p>

\*V závislosti na použité pozici jehly stroj může šít dvoj a třířádkové švy v šíři 4 mm nebo 6 mm.

Při obšívání těžkých materiálů šířka švů může být dále zvětšena voličem šíře švu (viz str. 31)

Šíře obnitkování	4,0 mm	6 mm
Použitá jehla	Pravá obnitkovací jehla	Levá obnitkovací jehla
Volič napětí nitě jemné nastavení	modrá	oranžová
		

Šicí stroje-shop.cz  
STRIMA CZECH

## 2 Příruční diagram

	Typ jehly	A T D	S L	D F	L / C	Pozice jehly	Správné navlíknutí/Cesta pnutí: Kdy používáte automatické napnutí (ATD), správné pnutí je nastaveno automaticky.					Strana	
							Oranžová	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá		
1	Dvojitný řetízkový steh	D	N	N	C			●				●	39
2	Dvojitný obnitkovací lemovací steh	D	2	N	L	4.0 mm		●			●		41
		G	2	N	L	6.0 mm	●			●			41
3	Dvojitný obnitkovací steh	E	2	N	L	4.0 mm		●			●		42
		E	2	N	L	6.0 mm	●			●			42
4	Třínitý obnitkovací steh	A	N	N	L	4.0 mm		●	●		●		43
		B	N	N	L	6.0 mm	●		●		●		43
5	Třínitý plochý dekorativní steh	F	2	N	L	4.0 mm		●	●		●		44
		F	2	N	L	6.0 mm	●		●		●		44
6	Třínitý ultrapruž. se zabezp. stehem	G	2	N	L		●	●		●			45
7	Čtyřnitý ultrapruž. se zabezpečovacím stehem	A	N	N	L		●	●	●		●		46
8	Čtyřnitý se zabezp. stehem	I	N	N	L		●	●		●		●	47
9	Pětinitý zabez- pečovací .steh široký	B	N	N	L		●	●		●		●	48
10	Pětinitý zabez- pečovací steh úzký	A	N	N	L		●	●		●		●	48
11	Krycí steh úzký	K	N	N	C	2.8 mm	●	●				●	51
12	Krycí steh široký	H	N	N	C	5.6 mm	●		●			●	51
13	Třínitý krycí steh	J	N	N	C	5.6 mm	●	●	●			●	52
14	Třínitý balený obnitkovací steh	C	1	N	L	4.0 mm		●	●		●		55

ATD: Výběr automatického pnutí

SL: Délka stehu

DF: Odlišná patka

L/C: Pozice horního chapače


\*Když je zvolena možnost 1, 11, 12, 13, otočte horní nůž dolů, přešuněte ovladač šířky stehu na nastavení R a změňte kryt chapače (A) na (B).

\*Nastavení automatického pnutí je na základě středně těžkých látek se standardní # 60 polyesterovou pryží. Uspokojí množství požadavků pro šití. Pokud používáte látky jiných hmotností nebo látky, které se nechovají podle požadavků, nastavujte pnutí v malých krocích.

### 3 Příslušenství

Je uloženo ve schránce na příslušenství

1 Šroubovák (velký)	1
2 Pevný nůž	1
3 Čepička cívky	5
4 Síťka cívky	5
5 Olejnička	1
6 Šroubovák (malý)	1
7 Pinzeta	1
8 Sada jehel	1
9 Štěteček	1
10 Čepička cívky	5 (na stroji)
11 Vyjímatelná schránka na odpad	1 v balení
12 Kryt na stroje	1 v balení
13 Kryt nože	1





### 4 Jehly

- Pro tento overlock používejte pouze overlockové jehly s plochým dřikem vylučující možnost obráceného nasazení jehly
- Nikdy se nepokoušejte osadit stroj standardními jehlami používanými pro domácí šicí stroje ať již mají jakýkoliv rozměr.
- Se strojem jsou dodávány jehly SINGER # 2022 velikost 14/90.
- Používejte pouze jehly # 2022 velikost 14/90 a 11/80 dodávány se strojem.


**# 2022**  
OVERLOCKOVÁ JEHLA

## 5 Hlavní části stroje

1. Držák nití s vedením
2. Držadlo
3. Volící kotouč tahu nitě levé jehly (oranžový)
4. Volící kotouč tahu nitě pravé jehly (modrý)
5. Volící kotouč tahu nitě horního chapače (zelený)
6. Volící kotouč tahu nitě dolního chapače (červený)
7. Volící kotouč tahu nitě řetízkového chapače (hnědý)
8. Krycí deska podavače
9. Přední část stolu
10. Kryt chapačů
11. Vypínač stroje a světla
12. Volič délky stehu
13. Ruční kolečko
14. Stojánek na cívky
15. Adaptér cívky
16. Kolík cívky
17. Schránka na odpad (vyjímatelná)
18. Ovladač automatického prnutí
19. Stolek vedení stehu



- 20. Zvedací páka patky
- 21. Seřizovací páka diferenciálu
- 22. Regulace šířky odřezu látky
- 23. Plynule nastavitelný tlak patky



## 6 Otevření krytu chapače



### Pozor!

Stroj musí být odpojen ze sítě.


- Zatlačte kryt doprava až se posune.
- Přitáhněte kryt k sobě.



### Pozor!


Ujistěte se před šitím, že kryt je uzavřen

Poznámka: Stroj nebude pracovat, dokud je chapače otevřen.




## 7 Hlavní části pod krytem chapačů

1. Horní chapač
2. Pohyblivý nůž odřezu
3. Patka
4. Pevný nůž
5. Dolní chapač
6. Chapač krycího stehu
7. Palec šířky švu
8. Konvertor
9. Spouštěč horního chapače



## 8 Příprava na šití

- Zapojte zástrčku stroje do el. zásuvky vašeho stroje.
- Zapojte zástrčku kabelu do síťové zásuvky
- Hlavní vypínač: Stlačte značku „I“ na „ON“ - Zapnuto  
Stlačte značku „O“ na „OFF“ - Vypnuto
- Pro uvedení stroje do činnosti a řízení rychlosti šití stiskněte nožní regulátor.
- Čím více stlačujete regulátor, tím rychleji stroj šije
- Sejmutím nohy z regulátoru stroj zastavíte.



### Pozor!

Používejte pouze nožní regulátor dodaný se strojem.


## 9 Vyjmutí a nasazení schránky na odpad

### Výměna:

- Nasuňte záchytky schránky pod kryt chapačů. Zatlačte levou část schránky blízko odřezávací části při výstupu odřezků.

### Vyjmutí:

- Při vyjímání podržte schránku dle obrázku a potáhněte ji směrem k vám.



## 10 Příprava na navlékání stroje

### Seřízení vodícího držáku nití

- Vezměte držák nití a vložte ho tak jako je ukázáno na obrázku vpravo.
- Stroj je dodáván se spuštěným držákem v dolní poloze.
- Vytáhněte vodící držák do krajní horní polohy.
- Při správné poloze zaklapnou do sebe obě části teleskopu.
- Nastavte vodiče nití nad kolíky cívek.
- Nasuňte cívky na adaptéry na kolíkách cívek.


**Poznámka:** Stroj je teď navlečen pro šití. Přečtěte si stránku 30 pro pokyny o navázání nití.

### Protiskluzová síťka

- Při používání syntetických nití, které snadno klouzají z cívek, navlečte na cívky protiskluzové síťky zdola a nechejte konec nitě volně viset nahoře na protiskluzové síťce dle obrázku.

### Čepička cívky

- Při používání běžných cívek nití nasuňte na cívku čepičku dodávanou se strojem podle obrázku.





## 11 Vyjmutí a vložení jehel

### Poloha jehly

- S tímto strojem může být v držáku jehel umístěno 5 jehel dle obrázku, ale maximálně 3 jehly mohou být ve funkci při šití. Nepokoušejte se použít 4-5 jehel na šití.
- Návod k obsluze se odvolává na různé pozice jehly podle obrázku uvádějícího pravé postavení jehly v držáku.

**Poznámka:** Při nasazení obou jehel levá overlocková jehla je lehce výše než pravá. Při nasazení jehel krycího stehu bude střední jehla lehce výše než pravá a levá výše než střední




### Výměna jehel



Pozor!

Před výměnou jehel odpojte stroj vždy ze sítě.

- Ručním kolečkem nastavte jehlu do horní úvratě.
- Umístěte silný kus látky (plst) pod patku. Zapíchněte jehly do poloviny jejich délky do materiálu.
- Uvolněte/nevyšroubovávejte/stavěcí šroub jehly malým šroubovákem. Podržte jehly prstem a zvyšte tyč jehly. Jehly zůstanou v látce.
  - A. Levá obnitkovací jehla
  - B. Pravá obnitkovací jehla
  - C. Levá krycí jehla
  - D. Střední krycí jehla
  - E. Pravá krycí jehla




### Vložení nové jehly

- Držte jehlu s ploškou dozadu.
- Vložte jehlu do držáku tak daleko jak je možné.
- Pro usnadnění vkládání jehly sjeďte s ní do otvoru v jehlové desce, kde se vyrovná a poté ji zatlačte nahoru.

**Poznámka:** Při vkládání jehel do otvorů A nebo B uvolněte oba šrouby A & B. Po dostatečném vložení jehel dotáhněte oba šrouby.

Pro tento stroj používejte jehly # 2022. Nepoužívejte obyčejné domácí jehly.



## 12 Navlékání stroje

### Diagram navlékání: Obnitkovací a zabezpečovací steh

- Barevně kódovaný diagram naleznete pro rychlou orientaci na vnitřní straně krytu chapačů.
- Navlékejte stroj v pořadí 1 až 5 podle obrázku.

**Poznámka:** Níť procházejí přes horní kryt pro obnitkovací a řetízkový steh podle obrázku.

### Barevný kód šití: Obnitkovací a zabezpečovací steh

- 1 Níť horního chapače - zelená
- 2 Níť dolního chapače - červená
- 3 Níť řetízkového chapače - hnědá
- 4 Níť pravé jehly - modrá
- 5 Níť řetízkové jehly - oranžová


### Diagram navlékání: Krycí steh

- Barevně kódovaný diagram navlékání je umístěn na vnitřní straně krytu chapačů.
- Navlékejte stroj v pořadí 1 do 4 jak je vyobrazeno

**Poznámka:** Níť procházejí přes kryt zvedací páky pro krycí steh.

### Popis barevného kódu: Pro krycí steh

- 1 Níť chapače krycího stehu - hnědá
- 2 Níť pravé jehly - zelená
- 3 Níť střední jehly - modrá
- 4 Níť levé jehly - oranžová



## Správné navlékání stroje



Pozor!

Ujistěte se, že stroj je odpojen ze sítě.

**Poznámka:** Pokyny na této stránce a následujících stránkách vás převedou přes správné navléknutí pro každou barevně označenou cestu nitě.


Před navlékáním si přečtěte referenční tabulku o typech stehů, nastaveních, držácích jehel a barevně označených cestách nití

### 1. Navlékání horního chapače - zelená



- Navlékejte dle obrázku v pořadí 1 - 9.
- Zvedněte přítlačnou patku pro uvolnění prutů kotoučů.

**Poznámka:** Přítlačná patka je zvednuta snížením zvedací páky. Pohyb umožňují čistou cestu látky při šití.



- Provlékněte nit zezadu dopředu vodičem 1.




- Navlékněte vodič horního krytku protažením nitě dolů až proklouzne pod vodič. Potom potáhněte nit kolem pravé strany tlačítek podle obrázku.



- Přidržte nit mezi prsty a zasuňte ji mezi přítlačné kotoučky. Stažením nitě dolů stabilizujete její správné usazení mezi přítlačné kotoučky 3.




- Při navlékání chapače sledujte cestu zeleného kódu (4 - 9)
  - Provléčte nit otvorem horního chapače odpředu dozadu 9. Poznámka: Ujistěte se, zda nit prochází za spodní chapač.
- Poznámka: Pro navlečení chapače použijte pinzety.
- Protáhněte asi 10 cm nitě chapačem a položte ji směrem dozadu na stehovou desku.




## 2 Navlékání dolního chapače - červená

- Navlékněte dolní chapač dle obrázku v pořadí 1 -10.




- Zvedněte patku a tím uvolníte napínací disk.



- Provlékněte nit vodičem 1 odzadu do předu.



- Navlékněte vodič horního krytu protažením nitě dolů až proklouzne pod vodič. Poté protáhněte nit podél pravé strany tlačítek podle obrázku.




- Přidržíte mezi prsty nit a zasuňte ji mezi přitlačné kotoučky. Stažením nitě dolů stabilizujete její správné usazení mezi přitlačné kotoučky 3.




- Otáčejte ručním kolečkem proti sobě až se dolní chapač vychýlí do pravé krajní polohy (cca 5 - 10 mm).
- Při navlékání chapače sledujte cestu červeného kódu v pořadí 4 - 10.


Poznámka: Při navlékání chapače použijte pinzety.



- Navlékněte nit pomocí pinzety zleva doprava dle obrázku 4.






- Dále provlékněte nit pomocí pinzety zepředu dozadu dle obr. 5



- Navlékejte očko chapače (A) zepředu dozadu. Zatáhněte za cca 10 cm nitě. Umístěte nit do výřezu V (B). Podržte nit levou rukou a páku (C) podle šipky pro navlečení nitě vodičem (D) stlačte.


### 3 Navlékání řetízkového/Krycího chapače - hnědá

- Řetízkový chapač navlékejte v pořadí 1 - 11.
- Zvedněte patku a tím uvolněte napětí disků.
- Proveďte nit zezadu dopředu vodičem nitě 1.
- Navlečte vodič horního krytu protažením nitě dolů až proklouzne pod vodič 2. Poté protáhněte nit podél pravé strany tlačítka dle obrázku.
- Přidržte mezi prsty nit a zasuňte ji mezi přítlačné kotoučky. Stažením nitě dolů stabilizujete její správné usazení mezi kotoučky 3.




- Otáčejte ručním kolečkem proti sobě, až se řetízkový chapač vychýlí do pravé horní polohy, cca 10 mm.
- Při navlékání chapače sledujte cestu hnědého kódu v pořadí 4 - 11.


Poznámka: Při navlékání používejte pinzety.



- Vložte nit pomocí pinzety přes bod vodička 4.
- Pomocí pinzety vložte nit do předního otvoru vodička 5.




- Navlékněte očko chapače (A) zepředu dozadu. Vytáhněte cca 10 cm nitě a umístěte nit do výřezu V pozice (B). Podržte nit levou rukou a stlačte páku (C) dle šipky pro navlečení nitě vodičem (D).




#### **4 Navlékání pravé obnitkovací jehly - modrá (B na jehelní svorce)**



- Navlékněte pravou jehlu dle obrázku v pořadí 1 - 9.
- Zvedněte patku snížením zvedací páky a tím uvolněte napětí napínacích disků.





- Provlékněte nit zezadu dopředu vodičem nitě 1.



- Navlečte vodič horního krytu protažením nitě dolů až proklouzne pod vodič. Poté protáhněte nit podél pravé strany tlačítka dle obrázku.




- Přidržte nit mezi prsty a zasuňte ji mezi přítlačné kotoučky. Stažením nitě dolů stabilizujete její správné usazení mezi kotoučky 3.



- Pokračujte v navlékání přes body 4 - 8.

**Poznámka:** Ujistěte se zda nit prochází zadní cestou vedení nitě 5 a spodním vedením 6. Dále se ujistěte, zda nit prochází přední cestou vedení nitě 7 a pravým vedením nitě 8.




✦ Před navléknutím jehly se ujistěte, zda nit prochází zadní cestou vedení nitě na spodní části jehly.

- Navlékněte očko pravé jehly 9.


**Poznámka:** Pro snazší navlékání použijte pinzetu.

- Nit musí procházet zadní cestou vedení nitě.
- Vytáhněte asi 10 cm nitě očkem jehly a nechte ji volně viset.
- Položte nit dozadu pod přítláčnou patku.




### 5 Navlékání levé řetízkové jehly - oranžová (D na jehelní svorce)


- Navlékejte levou jehlu v pořadí 1 - 9.
- Zvedněte patku a tím uvolněte napětí disků.




- Provlékněte nit zezadu dopředu vodičem nitě 1.



- Navlečte vodič horního krytu protažením nitě dolů až proklouzne pod vodič 2. Poté protáhněte nit podél pravé strany tlačítka dle obrázku.



- Přidržíte nit mezi prsty a zasuňte ji mezi přítlačné kotoučky. Stažením nitě dolů stabilizujete její správné usazení mezi kotoučky 3.




- Pokračujte v navlékání přes body 4 - 8.

**Poznámka:** Ujistěte se, že nit prochází dolní cestou vedení nitě 5 a vedením 6 a nahoře. Poté se ubezpečte, zda nit prochází střední cestou vedení nitě 7 a 8.

**Poznámka:** Pro 4 nitný overlock použijte jehlu A.

Před navlékáním jehly se ubezpečte, zda nit prochází zadní cestou vedené nitě ve spodní části jehelní svorky.

**Poznámka:** Pro řetízkový steh: Použijte jehlu D.




✦ Před navléknutím jehly se ujistěte zda nit prochází přední cestou vedení nitě ve spodní části jehelní svorky.

- Navlékněte očko levé jehly 9.

**Poznámka:** Při navlékání používejte pinzety.

- Nit musí procházet zadní cestou vedení nitě.
- Vytáhněte asi 10 cm nitě a nechte ji volně viset.
- Položte nit dozadu pod přítlačnou patku.




## 6 Navlékání jehly krycího stehu - oranžová

### (1) Navlékání levé jehly krycího stehu


(Oranžová) (C na jehelní svorce)

- Navlékejte jehlu krycího stehu/řetízkového stehu podle bodů 1 - 9.



- Zvedněte patku a tím uvolníte napínací kotouč.





- Protáhněte nit zezadu dopředu přes vodičko 1.



- Navlečte vodič horního krytu protažením nitě dolů až proklouzne pod vodič. Poté protáhněte nit podél pravé strany tlačítka dle obrázku.




- Přidržíte nit mezi prsty a zasuňte ji mezi přítlačné kotoučky. Stažením nitě dolů stabilizujete její správné usazení mezi kotoučky 3.



- Pokračujte v navlékání body 4 - 8

**Poznámka:** Vsuňte nit přes přední cesty vedení nitě 5 a kryt zvedací páky 6. Pak nechejte sklouznout nit do levého otvoru niťové cesty 7 a 8.


\* Před navléknutím jehly se ujistěte, zda nit prochází přední cestou vedení nitě na spodní části jehelní svorky.



- Provlékněte nit očkem levé jehly 9.


**Poznámka:** Používejte pro navlékání pinzety.

- Vytáhněte asi 10 cm nitě očkem jehly a nechejte ji volně viset.
- Položte nit dozadu pod přítlačnou patku.




(2) Navlékání střední jehly krycího stehu/Řetízkového stehu (Modrá) (D na jehelní svorce)



- Navlékněte střední jehlu krycího/řetízkového stehu jak je označeno body 1 - 9.
- Zvedněte patku a tím uvolníte napětí nití.





- Protáhněte nit zezadu dopředu přes vodičko 1.



- Navlečte vodič horního krytu protažením nitě dolů až proklouzne pod vodič 2. Potom protáhněte nit pravou stranou tlačítka.




- Přidržíte nit mezi prsty a zasuňte ji mezi přítlačné kotoučky. Stažením nitě dolů stabilizujete její správné usazení mezi kotoučky 3.



- Pokračujte s navlékáním k bodům 4 - 8.

**Poznámka:** Nechejte proklouznout nit do otvoru vedení nitě 5 a do otvoru krytu zvedací páky 6. Pak pokračujte provlečením nitě do středového otvoru vedení nitě 7 a 8.


✦ Před navléknutím jehly se ujistěte zda nit prochází přední cestou vedení nitě, na spodní části jehelní svorky pro krycí a řetězkový steh.



- Navlékněte očko střední jehly 9.


**Poznámka:** Použijte pinzety z příslušenství.

- Vytáhněte jehlou asi 10l cm nitě a nechejte ji volně viset.
- Položte nit dozadu pod patku.




(3) Navlékání pravé jehly pro krycí steh - (zelená) (E na jehelní svorce)


- Navlékněte pravou jehlu dle obrázku v pořadí 1 - 9.
- Zvedněte patku a tím uvolníte napínací kotouč.





- Provlékněte nit zezadu dopředu vodičem nitě 1.



- Navlékněte vodič horního krytku protažením nitě dolů až proklouzne pod vodič. Pak protáhněte pravou stranou tlačítka.




- Přidržíte mezi prsty nit a zasuňte ji mezi přitlačné kotoučky. Stažením nitě dolů stabilizujete její správné usazení mezi přitlačné kotoučky 3.



- Pokračujte s navlékáním přes body 4 - 8.

**Poznámka:** Ujistěte se, zda nit prochází zadní cestou vedení nitě 5. Provlékněte nit do otvoru krytu zvedací páky 6. Dále se ujistěte, zda nit prochází pravou cestou vedení nitě 7 a 8.


✦ Před navléknutím jehly se ujistěte, zda nit prochází přední cestou vedení nitě v spodní části svorky jehly pro krycí steh.



- Navlékněte ouškem pravé jehly 9.


**Poznámka:** Při navlékání přes očko jehly použijte pinzetu z příslušenství stroje.

- Vytáhněte asi 10 cm nitě z jehly a položte směrem dozadu stroje.
- Položte nit směrem dozadu pod přitlačnou patku.



## 13 Výměna nití metodou navazování

- Při záměně nitě za jiný typ nebo barvu odstříhnete nit u cívky.
- Nasadíte novou cívku na držák nití.
- Přivažte novou nit na původní. Odstříhnete volné konce na 2 - 3 cm. Při kratším odstřížení může dojít k rozvázání uzlíku.
- Pevným zatáhnutím ověříte pevnost uzlíku.
- Zvednete přítlačnou patku pro uvolnění přítlačných kotoučků.
- Protáhněte nit jediným tahem celým strojem.
- Pokud se nit provléká obtížně zkontrolujte průvleková místa a chapače.
- V okamžiku kdy uzlík dosáhne k očku jehly zastavte protahování.
- Odstříhnete uzlík a provlečte novou nit očkem jehly.



## 14 Seřízení délky stehu

- Pro většinu prací by měla být délka stehu na „N“
- Při šití těžkých materiálů seřídte délku stehu na 4 mm.
- Při šití lehkých materiálů seřídte délku stehu na 2 mm.

## 15 Seřízení šířky švu

- Šíři obnitkovacího švu můžete seřídít změnou pozice jehly a také voličem šíře stehu.

### Seřizování šíře švu změnou pozice jehly


- Obnitkovací šev může být seřizen změnou pozice jehly následovně:

- při použití pouze levé jehly 6 mm
- při použití pouze pravé jehly 4 mm
- při použití jehly řetězkového stehu 8 mm

### Seřizování šíře švu voličem šíře švu


- Použitím voliče šíře švu dosáhnete dalšího zvětšení šíře v rozsahu uvedeném níže:

- při použití pouze levé jehly 5 - 7 mm
- při použití pouze pravé jehly 3,0 - 5,0 mm
- při použití jehly pro řetězkový steh 7,8 - 9,8 mm



## Volič na šíři švu

Jak je ukázáno na obrázku, pro zvětšení šíře švu otočte voličem na šíři švu ve směru hodinových ručiček a pro zmenšení šíře švu v protisměru hod. ručiček.



## 16 Seřízení přítlačného tlaku patky

- Přítlačný tlak patky je nastaven výrobcem na šití středně těžkých materiálů
- Pro většinu materiálů není třeba přítlačný tlak patky seřizovat. Nicméně při šití těžkých nebo velmi lehkých materiálů může být vhodné seřízení přítlačného tlaku.
- V takovém případě, N představuje normální, 1 je pro lehký tlak a 5 pro největší přítlak.
- Pro lehké materiály.. snižte tlak
- Pro těžké materiály .. zvyšte tlak

## 17 Diferenciální podávání

- Diferenciální podávání je systém umožňující nabírání nebo „strečování“ látky změnou poměru posuvu předního a zadního podavače.
- Poměr diferenciálního podávání je nastavitelný v rozsahu od 1 : 0,6 : 1 : 2,0. Nastavení se provádí pomocí stavěcí páky diferenciálního podávání dle obrázku vpravo.
- Použití diferenciálního podávání je velice účinné při obnitkování pružných a šikmo střížených látek.
- Při nastavení páky diferenciálního podávání na „N“ je posuv 1 : 1.


### Nabírané obnitkování

- Nabírané obnitkování se nejlépe hodí na řasení rukávů, sedel, předních a zadních živůtků, lemů, sukni apod. zhotovovaných z pružných materiálů jako jsou jersey či úplety.

### Nastavení ovladače diferenciálního podávání

- Nastavte ovladač diferenciálního podávání pod středovou polohu „N“. Nastavení diferenciálního poměru závisí na šitém materiálu a požadovaném nabírání a proto proveďte zkoušku před šitím a upravte poměr dle potřeby.

**Poznámka:** Při běžném obnitkování nastavte páku diferenciálního podávání na „N“.



## Strečové obnitkování

- Strečové obnitkování je ideální na šití dekorativních límců, rukávů, lemů sukní atd. u volně pletených a tkaných materiálů.


### Nastavení páky diferenciálního podávání

- Nastavte páku diferenciálního podávání nad středovou polohu „N“

- Při šití švu lehce napněte látku tím, že podržíte šev před i za patkou.

**Poznámka:** Není-li nastaveno správné množství „streče“ vzhledem k šitému druhu látky, bude se látka odchylovat od jehly a obruba bude obšita nesprávně. V tomto případě nastavte páku blíže ke středové poloze.

\* Pro běžné obnitkování musíte páku diferenciálního podávání nastavit vždy zpět na středovou polohu „N“.



## 18 Vyřazení horního pohyblivého nože z funkce



Pozor!

Ujistěte se, že máte stroj odpojen ze sítě!

### Postavení nože do nefunkční polohy

- Otevřete kryt horního chapače (str 12).
- Zatáhněte pohyblivý nůž doprava co nejvíce jak to jde.
- Otočte pohyblivým nožem v protisměru hodinových ručiček, dokud nezaklapne do nefunkční polohy.


### Postavení nože do funkční polohy

- Otevřete kryt chapačů
- Zatáhněte pohyblivý nůž doprava, co nejvíce je to možné
- Otočte jím ve směru hodinových ručiček do funkční polohy.



Pozor!

Před uvedením stroje do činnosti uzavřete vždy kryt chapačů.



## 19 Úprava horního chapače konvertorem



Pozor!

Ujistěte se, že stroj je odpojen ze sítě.

Jestliže není nit v horním chapači, konvertor musí být vysunut do horního oka chapače.



### Použití konvertoru

- K zasazení konvertoru zvedněte bílou páčku na konvertoru abyste vložili konec do ouška horního chapače.

- Když používáte horní navlečený chapač, konvertor musí být vypnut.

### Vyřazení horního chapače

- K vyřazení konvertoru stiskněte dolů bílou páčku na konvertoru.



## 20 Běžné obnitkování a šití válcového dutého lemu

### Běžné obnitkování

- Nastavte volič válcového lemu na N tak, aby se kolík šíře švu posunul na požadovanou pozici

**Poznámka:** Ujistěte se, že jste zatlačili volič tak daleko jak je možné směrem k N.

### Šití válcového lemu

- Nastavte volič válcového lemu na R tak, aby se ovládací kolík přestavil.

**Poznámka:** Ujistěte se, že volič šíře švu je tak daleko jak je možné ve směru R.



## 21 Šití řetízem a zkušební šití

**Poznámka:** Následující instrukce neplatí při krycím stehu. Při použití krycího stehu postupujte dle instrukcí v kapitole „Šití krycím stehem“ str. 49

- Po úplném navlečení stroje položte všechny nitě na stehovou desku, mírně doleva pod přítlačnou patku.
- Uchopte nitě a lehce je napněte.
- Otočte ručním kolečkem proti sobě o 2 až 3 otáčky.
- Spusťte přítlačnou patku.
- Přidržte vytvořený řetízek rukou a ušijte řetízek v délce 5 - 7,5 cm.
- Položte látku pod patku a ušijte zkušební vzorek.

**Poznámka:** Při šití netahejte za látku protože tah by mohl způsobit deformaci jehel a jejich zlomení.

- Po ukončení zkušebního švu pokračujte v šití při spuštění patce a vytvořte 15 - 20 cm řetízku.


**Poznámka:** V případě obtíží řetízkování při šití řetízkovým stehem stáhněte látku lehce dozadu.

- Odstříhnete nitě.

**Poznámka:** Po každém novém navlečení stroje proveďte shora popsanou zkoušku a seřízení napětí nití dle potřeby.

### **Informace:**

- A označení na zdvižené patce označuje umístění jehly. Používejte tuto značku jako pomůcku při vedení materiálu.



## 22 Doporučené nastavení napětí nitě

### 1) Dvojitný řetízek

Napnutí je nastaveno automaticky při výběru požadovaného typu stehu ovladačem automatického pnutí (ATD).

Napnutí můžete doladit pákami jemného doladění podle následovných bodů:

1. typu a síle látky
2. velikosti jehly
3. síle a typu nitě

\* Délka stehu by u dvojitého řetízku měla být nastavena vyšší než 2 mm


### Správné vyvážení


- Nastavte volič napětí na D podle ilustrace vpravo a ušijte vzorek na Vaší látce.

### Vyvažování


- V případě, že napětí jehlové nitě je příliš volné:
  - Nastavte volič jehlové nitě /modrý/ na vyšší pozici.
  - Nebo, nastavte volič nitě řetízkového chapače /hnědý/ na nižší pozici.

ATD:D

Poloha jehly	
Volič válcového lemu	R
Délka stehu	2 - 4
Pozice horního chapače	C



Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Středně těžký		•			•



## Šití

Dvojitý řetízkový steh je šit dvěma nitěmi, jednou jehlou a chapačovým. Při běžném šití stroj odřezává okraj látky během šití švu.

Řetízkový šev může být umístěn v požadované vzdálenosti od okraje látky postavením nože do nefunkční polohy, vyřazením horního chapače a nasazením vodiče šíře švu.



Pozor!

Ujistěte se, že stroj je odpojen ze sítě.

### a) Postavte nůž do nefunkční polohy

- Instrukce pro nastavení nože do nefunkční polohy najdete na str. 35.

### b) Vyřazení horního chapače

- Otočte kolečkem pokud hřídel bude v max. pravé pozici, jinak je riziko nebezpečí
- Stlačte spínač doleva a nahoru pro krycí steh/řetízkový steh doleva a dolů pro overlock.

### c) znovuzařazení horního chapače


- Otočte kolečkem pokud hřídel bude v max. pravé pozici, jinak je riziko nebezpečí.
- Stlačte spínač doleva a nahoru pro krycí steh/řetízkový steh doleva a dolů pro overlock.

### d) Nasazení vodiče švu

- Otevřete kryt chapačů
- Sejměte kryt nože a nasuňte vodič šíře švu.
- Stupnice na desce vodiče švu ukazuje vzdálenost od jehly řetízku při nastavení šíře švu. Používejte jako vedení při kontrole vzdálenosti mezi jehlou a řetízkiem a okrajem látky.

### e) Začátek a konec šití

- Při začátku šití vytáhněte lehce řetízek dozadu až jehla pronikne látkou.
- Při začátku šití po navlečení stroje ušijte 2 - 3 cm na odpadu látky a vytvořte řetízek.
- Po skončení šití táhněte materiál lehce dozadu a vytvořte konec řetízku.



## 2) 2-nitný obnitkovací lemový steh


Napnutí je nastaveno automaticky při výběru požadovaného typu stehu ovladačem automatického pnutí (ATD).


Napnutí můžete doladit pákami jemného doladění podle následovných bodů:

1. typu a síle látky
2. velikosti jehly
3. síle a typu nitě

### Správné vyvážení

- Nastavte každý volič napětí na D nebo G nitě podle tabulek vpravo a proveďte zkoušku šitím na použité látce.

Poloha jehly	
Volič válcového lemu	R
Délka stehu	2 - 4
Konvertor	použít





### ATD:D

Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Středně těžký		•	Konvertor	•	

### ATD:G

Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Středně těžký	•		Konvertor	•	



### Vyvažování

- V případě, že napětí nitě chapače je příliš vysoké nebo napětí nitě jehly příliš volné
  - Přesuňte volič dolního chapače (červený) k nižší pozici
  - Nebo přesuňte volič nitě jehly (modrý nebo oranžový) k vyšší pozici
- V případě, že napětí nitě dolního chapače je příliš volné:
  - Přesuňte volič nitě dolního chapače (červený) k vyšší pozici.

### 3) 2-nitný obnitkovací steh

Napnutí je nastaveno automaticky při výběru požadovaného typu stehu ovladačem automatického pnutí (ATD).

Napnutí můžete doladit pákami jemného doladění podle následovných bodů:

1. typu a síle látky
2. velikosti jehly
3. síle a typu nitě

- Úprava horního chapače konvertorem viz strana 36.


#### Správné vyvážení.


- Nastavte volič napětí nitě na E podle tabulky a proveďte zkoušku šitím na Vašem materiálu.

#### Vyvažování



- V případě, že nit dolního chapače leží na rubu látky
  - Nastavte volič napětí dolního chapače (červený) k vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí jehlové nitě (modrý nebo oranžový) k nižší pozici.
  
- V případě, že jehlová nit je volná
  - Nastavte volič jehlové nitě (modrý nebo oranžový) k vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič nitě dolního chapače (červený) k nižší pozici.

ATD:E

Poloha jehly	
Volič válcového lemu	N
Délka stehu	2 - 4
Konvertor	použít



Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Středně těžký		•	Konvertor	•	



#### 4) 3-nitný overlock

Napnutí je nastaveno automaticky při výběru požadovaného typu stehu ovladačem automatického pnutí (ATD).

Napnutí můžete doladit pákami jemného doladění podle následovných bodů:


1. typu a síle látky
2. velikosti jehly
3. síle a typu nitě


#### Správné vyvážení.

- Nastavte volič napětí nitě na A nebo B podle tabulky a proveďte zkoušku šitím na Vašem materiálu.

#### Vyvažování

- V případě, že nit dolního chapače leží na rubu látky
  - Nastavte volič napětí dolního chapače (zelený) k vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí jehlové nitě (červený) k nižší pozici.
- Pokud se nit dolního chapače objeví na lícu látky
  - Nastavte volič napětí nitě dolního chapače (červený) k vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí nitě horního chapače (zelený) k nižší pozici.
- Pokud je jehlová nit příliš volná, nastavte volič napětí nitě jehly (oranžový nebo modrý) k vyšší pozici.

Poloha jehly	
Volič válcového lemu	N
Délka stehu	2 - 4
Konvertor	ne






#### ATD:A

Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Středně těžký		•	•	•	

#### ATD:B

Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Středně těžký	•		•	•	



## 5) 3-nitný plochý dekorativní steh

Napnutí je nastaveno automaticky při výběru požadovaného typu stehu ovladačem automatického pnutí (ATD).

Napnutí můžete doladit pákami jemného doladění podle následovných bodů:

Nastavení napětí jsou závislá na:

1. typu a síle látky
2. velikosti jehly
3. síle a typu nitě

### Správné vyvážení.


- Nastavte voliče napětí nitě na F dle tabulky vpravo a proveďte zkoušku šitím na Vašem materiálu.

### Vyvažování

- Pokud je napětí nitě dolního chapače příliš volné
  - Nastavte volič napětí nitě dolního chapače (červený) k vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí nitě jehly (modrý nebo oranžový) k nižší pozici.
- Pokud je napětí nitě horního chapače příliš volné
  - Nastavte volič napětí nitě horního chapače (zelený) k vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí jehlové nitě (modrý nebo oranžový) k nižší pozici.
- Pokud je napětí jehlové nitě příliš volné
  - Nastavte volič napětí jehlové nitě (modrý nebo oranžový) k vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí nitě horního chapače (zelený) k nižší pozici.




ATD:F

Poloha jehly	
Volič válcového lemu	N
Délka stehu	2 - 4
Konvertor	ne



Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Středně těžký		•	•	•	

Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Středně těžký	•		•	•	



## 6) 3-nitný ultraprůžný se zabezpečovacím stehem

Napnutí je nastaveno automaticky při výběru požadovaného typu stehu ovladačem automatického pnutí (ATD).

Napnutí můžete doladit pákami jemného doladění podle následovných bodů:

Nastavení napětí jsou závislá na:

1. typu a síle látky
2. velikosti jehly
3. síle a typu nitě

### Správné vyvážení.

- Nastavte voliče napětí nitě na G dle tabulky vpravo a proveďte zkoušku šitím na Vašem materiálu.


### Vyvažování

- Pokud je napětí nitě dolního chapače příliš volné
  - Nastavte volič napětí nitě dolního chapače (červený) k vyšší pozici.
- Pokud je napětí nitě levé jehly příliš volné
  - Nastavte volič napětí nitě levé jehly (oranžový) k vyšší pozici.
- Pokud je napětí nitě pravé jehly příliš volné
  - Nastavte volič napětí nitě pravé jehly (modrý) k vyšší pozici.

ATD:G


Poloha jehly	
Volič válcového lemu	N
Délka stehu	2 - 4
Konvertor	použít

Nit pravé jehly




Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Středně těžký	●	●	Konvertor	●	


Nit pravé jehly



Nit pravé jehly



Nit pravé jehly



## 7) Čtyřnitný ultraprůžný se zabezpečovacím stehem

Napnutí je nastaveno automaticky při výběru požadovaného typu stehu ovladačem automatického pnutí (ATD).

Napnutí můžete doladit pákami jemného doladění podle následovných bodů:

1. typu a síle látky
2. velikosti jehly
3. síle a typu nitě

### Správné vyvážení.

- Nastavte voliče napětí nitě na A dle tabulky a proveďte zkoušku šitím na Vašem materiálu.


### Vyvažování

- Pokud nit horního chapače leží na rubu látky
  - Nastavte volič napětí nitě horního chapače (zelená) k vyšší pozici.
  - Nebo nastavte napětí nitě dolního chapače (červená) k nižší pozici.
- Pokud se objeví nit dolního chapače na lícu látky
  - Nastavte volič napětí nitě dolního chapače (červená) k vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí nitě horního chapače (zelená) k nižší pozici.
- Pokud je nit levé jehly příliš volná
  - Nastavte volič napětí nitě levé jehly (oranžová) k vyšší pozici.
- Pokud je nit pravé jehly příliš volná
  - Nastavte volič napětí nitě pravé jehly (modrá) k vyšší pozici.

ATD:A


Poloha jehly	
Volič válcového lemu	N
Délka stehu	2 - 4
Konvertor	ne

Nit horního chapače




Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Středně těžký	●	●	●	●	


Nit horního chapače




Nit horního chapače



Nit horního chapače



Nit horního chapače



## 8) Čtyřnitný se zabezpečovacím stehem

Napnutí je nastaveno automaticky při výběru požadovaného typu stehu ovladačem automatického pnutí (ATD).

Napnutí můžete doladit pákami jemného doladění podle následovních bodů:

1. typu a síle látky
2. velikosti jehly
3. síle a typu nitě

### Správné vyvážení.


- Nastavte voliče napětí nitě na I dle tabulky a proveďte zkoušku šitím na Vašem materiálu.

### Vyvažování




- Pokud se nit dolního chapače objeví na lícu látky
  - Nastavte volič napětí nitě dolního chapače (červený) k vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí nitě horního chapače (zelený) k nižší pozici.
- Pokud je nit pravé jehly příliš volná
  - Nastavte volič napětí nitě pravé jehly (modrý) k vyšší pozici.
- Pokud je nit řetízkové jehly příliš volná
  - Nastavte volič napětí nitě řetízkové jehly (oranžová) k vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí nitě řetízkového chapače (hnědá) k nižší pozici.

ATD:I

Poloha jehly	
Volič válcového lemu	N
Délka stehu	2 - 4
Konvertor	použít



Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Středně těžký	•	•	Konvertor	•	•



## 9) Pětinitný zabezpečovací steh

Napnutí je nastaveno automaticky při výběru požadovaného typu stehu ovladačem automatického pnutí (ATD).

Napnutí můžete doladit pákami jemného doladění podle následovných bodů:

1. typu a síle látky
2. velikosti jehly
3. síle a typu nitě

### Správné vyvážení.


- Nastavte voliče napětí nitě na B dle tabulky a proveďte zkoušku šitím na Vašem materiálu.

### Vyvažování


- Pokud nit horního chapače leží na rubu látky
  - Nastavte volič napětí nitě horního chapače (zelený) k vyšší pozici.
  - Nebo, nastavte volič napětí nitě dolního chapače (červený) k nižší pozici.
  
- Pokud se nit dolního chapače objeví na lícu látky
  - Nastavte volič napětí nitě dolního chapače (červený) k vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí nitě horního chapače (zelený) k nižší pozici.
  
- Pokud je nit levé jehly příliš volná
  - Nastavte volič napětí nitě levé jehly (modrá) k vyšší pozici.
  
- Pokud je nit řetízkového chapače příliš volná
  - Nastavte volič napětí nitě řetízkovací jehly (oranžová) k vyšší pozici.
  - Nebo, nastavte volič napětí nitě řetízkovacího chapače (hnědá) k nižší pozici.

ATD:B

Poloha jehly	
Volič válcového lemu	N
Délka stehu	2 - 4
Konvertor	ne



Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Středně těžký	●	●	●	●	●



## 23 Šití krycím stehem

- Tento stroj vytváří 3-nitný 5,6 mm široký krycí steh.
- Krycí steh je použitelný pro krytí obrubování, prošívání límečků, zakládání okrajů triček atd. dodatkem k plochým spojovacím švům.
- Krycí steh je vhodný pro pružné materiály jako úplety.
- Není také doporučován pro tkaniny typu denimu, zvyšte pozornost při nastavení napnutí, protože je možné, že steh bude vynechávat a trhat nitě.
- Pokud si všimnete vynechávání nebo trhání nitě, vyměňte jehly a opatrně nastavte napětí nitě (1/4 čísla).


### Nastavení stroje



Pozor!

Ujistěte se, že máte stroj odpojený od elektrické sítě.

- Otevřete kryt chapače (viz str. 12)
- Vyřadte z funkce horní chapač (viz str. 40)
- Vyřadte z funkce horní pohyblivý nůž (viz str. 35)
- Nastavte volič šíře švu na „R“ (viz str. 37) Nastavte C/L posun.
- Vyměňte pravou obnitkovací jehlu (B) a levou obnitkovací jehlu (A).
- Pro 3 krycí steh 5,6 mm nasadte pravou krycí jehlu (E), střední krycí jehlu (D) a levou krycí jehlu (C) (str. 25-29)
- Provlékněte nit jehlou (E), (D) a (C) k chapači krycího stehu (hnědý) (viz str. 20 -21).
- Nasadte desku vodiče švu (viz str. 40)
- Stupnice na desce vodiče švu označuje vzdálenost od levé jehly krycího stehu. Použijte ji jako vedení při umisťování okraje látky.
- Otvory v desce vedení stehu jsou navrženy k upevnění příslušenství, které můžete zakoupit v budoucnosti. V případě potřeby kontaktujte vašeho prodejce.
- Uzavřete kryt chapače.



## Další informace o krycím stehu


### Začátek a konec šití

**Poznámka:** Postupujte podle následujících instrukcí při šití krycím stehem, protože řetízkování na konci šití není možné.

### Začátek šití:

- Zvedněte patku pomocí zvedací páky.
- Položte materiál pod patku za jehlu.
- Spusťte patku pomocí zvedací páky.

**Poznámka:** Pokud začínáte šít ze středu látky, nastavte látku na požadovaný počátek šití.



## Doporučená nastavení napnutí dvounitného krycího stehu

Napnutí je nastaveno automaticky při výběru požadovaného typu stehu ovladačem automatického pnutí (ATD).

Napnutí můžete doladit pákami jemného doladění podle následovních bodů:

1. typu a síle látky
2. velikosti jehly
3. síle a typu nitě


- Délku krycího stehu nastavte přes N (2,5 mm).

### Správné vyvážení.


- Nastavte voliče napětí nitě na K nebo H dle tabulky vpravo a proveďte zkoušku šitím na Vašem materiálu.

### Vyvažování

- Pokud je nit chapače krycího stehu příliš volná
  - Nastavte volič napětí této nitě (hnědý) na vyšší pozici.
- Pokud je volná nit levé jehly krycího stehu
  - Nastavte volič nitě levé jehly (oranžová) na vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí nitě chapače (hnědá) na nižší pozici.
- Pokud je volná nit pravé jehly krycího stehu
  - Nastavte volič nitě pravé jehly (modrá) nebo (oranžová) na vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí nitě chapače (hnědý) na nižší pozici.
- Jestliže povrch materiálu mezi nití jehly a na rubu látky bude těsný
  - Nastavte volič napětí nitě chapače (hnědá) na nižší pozici.

Poloha jehly	
Volič válcového lemu	R
Délka stehu	2 - 4
Pozice horního chapače	C

Krycí steh nitě pravé jehly




ATD:K

Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Polyester	•	•			•
Vlněný nylon	•	•			•


ATD:H

Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Polyester	•		•		•
Vlněný nylon	•		•		•


Krycí steh nitě pravé jehly




Krycí steh nitě pravé jehly



Krycí steh nitě pravé jehly



Krycí steh nitě pravé jehly



## Doporučená nastavení napnutí třínitného krycího stehu

Napnutí je nastaveno automaticky při výběru požadovaného typu stehu ovladačem automatického pnutí (ATD).

Napnutí můžete doladit pákami jemného doladění podle následovných bodů:

1. typu a síle látky
2. velikosti jehly
3. síle a typu nitě

- Délku krycího stehu nastavte přes N (2,5 mm).

### Správné vyvážení.


- Nastavte voliče napětí nitě na J dle tabulky vpravo a proveďte zkoušku šitím na Vašem materiálu.

### Vyvažování





- Pokud je nit chapače krycího stehu příliš volná
  - Nastavte volič napětí této nitě (hnědý) na vyšší pozici.
- Pokud je volná nit levé jehly krycího stehu
  - Nastavte volič nitě levé jehly (oranžová) na vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí nitě chapače (hnědá) na nižší pozici.
- Pokud je volná nit prostřední jehly krycího stehu
  - Nastavte volič nitě prostřední krycí jehly (modrá) na vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí krycího nitě chapače (hnědá) na nižší pozici.
- Pokud je volná nit pravé jehly
  - Nastavte volič nitě pravé krycí jehly (zelená) na vyšší pozici.
  - Nebo nastavte volič napětí nitě krycího chapače (hnědá) na nižší pozici.
- Jestliže se zvedá povrch materiálu mezi nití jehly a na rubu látky bude těsný
  - Nastavte volič napětí nitě chapače krycího stehu (hnědá) na nižší pozici.

ATD:J

Poloha jehly	
Volič válcového lemu	R
Délka stehu	N - 4
Pozice horního chapače	C



Materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Polyester	•	•	•		•
Vlněný nylon	•	•	•		•



## Zajištění konce švu


Vzhledem k tomu, že se švy tvořené krycím stehem mají snahu smotávat při vytažení chapačové nitě na konci šití, zajištěte konec švu následujícím způsobem:

- Při šití přes okraj látky svažte nitě vycházející přes okraj látky (dvě nebo tři nitě). Nejdříve nitě jehlové mezi sebou a poté ji svažte s chapačovými nitěmi.

- Při šití do středu látky, vytáhněte jehlové nitě na spodní straně látky (dvě nebo 3 nitě) a svažte je spolu stejným způsobem, jako je popsáno výše.

- Zbývající nitě odstříhněte.

**Poznámka:** na počátku šití se obvykle švy nesmotávají, ale je bezpečnější zajistit švy stejným způsobem na konci šití na okraji látky.



## 24 Šití válcového lemu

- Tento stroj může šít čtyři druhy válcových lemů.
- Válcový lem je tvořen přehnutím a obnitkováním okraje látky.
- Pro šití válcového lemu jsou nevhodnější lehké látky jako krep, batist, voil, organd apod.
- Těžké a tuhé látky jsou pro válcové lemy nevhodné.

**Poznámka:** Válcový lem může být tvořen pouze pravou obnitkovací jehlou.






### Seřízení stroje



Pozor:

Ujistěte se, že máte stroj odpojený od elektrické sítě.

- Vyjměte levou obnitkovací jehlu, řetízkovou jehlu a pravou jehlu krycího stehu.
- Nastavte ovladač válcového lemu na R.
- Vyrovnajte levý okraj destičky voliče válcového lemu se značkou R na stehové desce dle potřeby.
- Nastavte volič délky stehu na 1 - 2 čímž dosáhnete jemného švu.
- Použijete jehly SINGER 2022 # 14/90 nebo 2022 #11/80.
- Níť: Je možné použít různé kombinace nití pro válcový lem.



**Poznámka:** Pro hezký válcový lem navlékněte horní chapač vlněnou nylonovou nití a jehlu se spodním chapačem lehkou normální nití.

## 1) 3-nitný běžný steh pro válcový lem

### Správné vyvážení


- Nastavte volič napětí nití na A dle tabulky vpravo a proveďte zkoušku šitím na Vašem materiálu.

## 2) 3-nitný válcový lem balený horním chapačem

### Správné vyvážení


- Nastavte voliče napětí nití na C dle tabulky vpravo a proveďte zkoušku šitím na Vašem materiálu.

Poloha jehly	
Volič válcového lemu	R
Délka stehu	1 - 2
Konvertor	ne



### ATD:A

Lehký materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Polyester		•	•	•	
Vlněný nylon		•	•	•	



### ATD:C

Lehký materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Polyester		•	•	•	
Vlněný nylon		•	•	•	

**Poznámka:** pro hezký válcový lem navlékněte dolní chapač vlněnou nylonovou nití a jehlu lehkou běžnou nití.

- Horní chapač. Zapněte horní chapač na konvertor (str. 36).

### 3) 2-nitný běžný válcový lem

#### Správné vyvážení

- Nastavte voliče napětí nití na E dle ilustrace a proveďte zkoušku šitím na Vašem materiálu.


### 4) 2-nitný válcový lem balený dolním chapačem

#### Správné vyvážení

- Nastavte voliče napětí nití na D dle ilustrace a proveďte zkoušku šitím na Vašem materiálu.


Poloha jehly	
Volič válcového lemu	R
Délka stehu	1 - 2
Konvertor	použít

Nit dolního chapače



ATD:E

Lehký materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Vlněný nylon		•		•	




ATD:D

Lehký materiál	Voliče napětí				
	Oranž.	Modrá	Zelená	Červená	Hnědá
Polyester		•		•	
Vlněný nylon		•		•	

### Dodatečné pokyny pro válcový lem

- Podržte řetízek na počátku šití, zabráníte jeho stáčení do švu.
- Pro dosažení jemnějšího švu lehce napněte materiál ve směru šití.
- Při šití válcového lemu dosáhnete minimální šíře švu cca 1,5 mm, s ohledem na minimální šíři odřezu 3,5 mm.



### Zajištění řetízku válcového lemu

- Aplikujte na konec švu kapičku lepidla. Ponechteje zaschnout a odřízněte řetízek co nejbližší u stehů.

**Poznámka:** Před použitím lepidla vyzkoušejte zda jeho použití neovlivní stálost barev materiálu.

## 25 Stehové variace a šicí techniky

### Šití plochého dekorativního švu

- Plochý steh vytvoříte seřízením napětí 2-nitného nebo 3-nitného obnitkovacího stehu a roztažením látky od sebe po ušití švu.
- Plochý steh je používán jako stehovací, dekorativní nebo pouze jako ornamentální steh.





#### 1) Seřízení stroje

- Vyjměte levou nebo pravou jehlu.
- Začněte navlečením a vyvážením ATD-E pro 2-nitný obnitkovací (strana 42) nebo 3-nitný plochý ATD-F (str. 44).

#### 2) Plochý šev


- Položte na sebe látku rubovými obrácenými stranami a ušijte dekorativním stehem na správné straně látky.
- Šijte při současném odřezu přebytečné látky.
- Jehlová nit (modrá nebo oranžová) vytvoří na rubu látky V.
- Nit dolního chapače bude položena rovně na okraj látky.

- Roztažením protilehlých stran švu vytvoříte ploché stehy.



### 3) Dekorativní plochý steh

- Vyřadte pohyblivý horní nůž z funkce (viz str. 35). Stroj nebude odřezávat látku na stehu.
- Přehněte k sobě rubové strany látky.
- Položte látku tak, aby část stehu přesahovala okraj látky.
- Roztažením protilehlých stran látky vytvoříte plochý steh.



### 4) Další pokyny pro plochý steh

- Pro vytváření plochého stehu musí být správně seřízeno napětí nití.
- Nit horního chapače je dominantní pro plochý steh. Z toho důvodu navlékněte výraznou dekorativní nití horní chapač a jehlu s dolním chapačem nevýraznými nitěmi.
- Pro vytvoření příčkového stehu šijte šev správnými stranami k sobě. Dominantní bude jehlová nit, která tvoří příčky (A).

## Šití slepého lemu overlockem

- Šití slepého lemu, odstříh přebytečné látky a obnitkování okrajů je prováděno v jedné operaci.
- Overlockový slepý lem je nevhodnější při šití úpletů jako trvanlivé a téměř neviditelné zakončení.
- Vyjměte levou jehlu a seřídte stroj na úzký 3-nitný obnitkovací steh (viz str. 43)

**Poznámka:** Pro tento druh šití je rovněž použitelný 3-nitný plochý steh (viz. str. 44)

- Nastavte volič délky stehu na 4.
- Přeložte látku na opačnou stranu a zpět na správnou stranu s 6 mm přesahem přes záhyb.
- Šijte na vysunutém okraji lemu tak, aby jehla právě zachycovala okraj záhybu.


**Poznámka:** Pro šití slepého stehu je vhodné použít patku na slepý steh (viz str. 68).

## Šití sámků

- Dekorativní sámký šijte na látce před stříháním.
- Vyjměte levou jehlu a seřídte stroj na úzký 3-nitný obnitkovací steh (viz str. 43).

**Poznámka:** Při této technice je použitelný rovněž válcový lemový steh.

- Vyřaďte horní pohyblivý nůž z funkce (viz str. 35)
- Vyzkoušejte na látce požadovaný počet sámků označením označovačem.



- Složte látku do sámků správnými stranami na sebe a šijte

- Sámký přezehlete jedním směrem.

## Obracení rohů


### 1. Vnější roh

- Vystřihněte přibližně 2 cm od rohů v lince s okrajem obnítkování lemu.
- Šijte k bodu (A) a jeden steh za okrajem látky a stroj zastavte.
- Zvedněte jehlu a přítlačnou patku.
- Stáhněte látku k zadní straně stroje tak, aby se uvolnila nit držaná na záchytce stehové desky.

Pozor:

Na obrázku byla odstraněna přítlačná patka, aby bylo vidět na stehovou desku.

- Otočte látku, spusťte přítlačnou patku tak, aby nůž odřezu byl umístěn v linii odřezu okraje látky.
- Uvolněte nit a začněte šít



## 2. Vnitřní roh

- Odstříhnete látku na okraji švů.
- Šijte podél odstřiženého okraje látky.
- Šijte do konce záhybu. (Nechejte jehlu v látce).
- Zvedněte přítlačnou patku. (Nechejte jehlu v látce).
- Pokračujte v pomalém šití, při přidržování záhybu v přímé linii, při pohybování záhybu během šití.

## Špendlení

- Zapichujte špendlíky nalevo od přítlačné patky. Tímto umožníte jejich snadné vyjmutí a zajistíte, aby se nedostaly pod nůž odstříhu.




Pozor!

Šití přes špendlíky by poškodilo a zničilo břit nožů.

## Zajištění řetízku


- Navlékněte vytvořený řetízek do jehly s velkým okem (čalounická jehla)
- Vložte jehlu do konce švu a zajistěte nit.

**Poznámka:** Pro zajišťování řetízku válcového lemu postupujte dle pokynů na str. 57.



## Zpevnění švu

- Vložením pásky do obnitkovacího švu docílíte stabilizování švu.
- Vložte pásku do předního otvoru přitlačné patky.
- Položte pásku pod patku dozadu a šijte šev.



- Páska je zachycena při šití švu.

## **Lemování řetízkem**

- Vyřadte z funkce horní pohyblivý nůž.
- Vložte provázek nebo stužku do předního otvoru patky.
- Vložte provázek nebo stužku pod patku a šijte řetízkem požadovanou délku.
- Ořetízovaný provázek nebo stužka mohou být používány jednotlivě nebo spleteny do 3 až 4 pramenů.

## 26 Údržba stroje

Overlock vyžaduje větší péči o jeho údržbu než běžný šicí stroj ze dvou důvodů.

1. Během provozu je vytvářeno odřezem látky značné množství odpadu a prachu.
2. Vyšší rychlost overlocku vyžaduje častější mazání vnitřních funkčních dílců.

### Čištění stroje



Pozor!

Před čištěním odpojte vždy stroj z el. sítě.

- Čistěte pravidelně pracovní prostor chapačů a nožů suchým štětečkem až do úplného odstranění odpadu a prachu.

### Mazání stroje




Pozor!

Před mazáním odpojte vždy stroj z el. sítě.

- Mazací místa označená na diagramu musí být pravidelně mazána.

**Poznámka:** Používejte olej na šicí stroje. Použití jiného oleje může způsobit poškození stroje.




## Výměna pevného nože



Pozor!

Před výměnou pevného nože odpojte stroj od sítě.

- Pevný nůž vyměňte po jeho otupení.
- Výměna pevného nože může být provedena dle následujících pokynů. Pokud se při výměně pevného nože setkáte s obtížemi spojte se servisní opravou SIGNER, která provede seřízení.
- Ujistěte se, že stroj je odpojen ze sítě el. proudu.
- Otevřete kryt chapače a uveďte pohyblivý horní chapač (a) do pracovní polohy.
- Uvolněte šroub nožů (b) a vyjměte pohyblivý horní nůž (a).
- Otočte ruční kolečko pro snížení pohyblivého držáku nože do jeho nejnižší pozice.
- V této pozici zasadte pohyblivý nůž do drážky držáku nože a ujistěte se, že ostří nože je cca 0,5 - 1 mm pod plochou pevné žiletky (d).
- Dotáhněte šroub pohyblivé části horního nože (b).



## Výměna žárovky



Pozor:

Před výměnou žárovky odpojte přístroj vždy od el. sítě

- Žárovku získáte v prodejnách SINGER. Při nákupu předložte starou žárovku, aby nedošlo k záměně.
- Pokud je na štítku Vašeho stroje vyznačeno napětí 110 - 120 V žádejte o žárovku odpovídající následující specifikaci:

Bajonetový typ 110 - 120 V, 15 W

Tvar baňky T - 20

Objímka E 12

Celková délka 48 mm

- Vyšroubujte šroub krytu světla a při zatlačení krytu lehce dozadu odklopte kryt doleva a sejměte jej ze stroje podle obrázku. Otočte žárovku doleva při vyjmutí. Při nasazení nové žárovky, zatlačte ji do objímky a otočte doprava.




Pozor:

Před vyjmutím žárovky se přesvědčte že vychladla.




Varování:

Před zapojením stroje do sítě nasadte vždy na stroj kryt světla.



- Pokud je na štítku Vašeho stroje vyznačeno napětí 200 -240 V, žádejte o žárovku odpovídající následující specifikaci:  
Edison Typ /šroubová objímka/200 - 240 V, 15 W  
Tvar baňky T - 22  
Objímka E 14  
Celková délka 56 mm
- Vyšroubujte šroub krytu žárovky a stlačením krytu lehce dozadu vyklopte kryt doleva a sejměte jej ze stroje. Otočením žárovky doleva ji vytáhněte. Pro naložení žárovky založte žárovku do konektoru a zatočte doprava.



## 27 Zvláštní příslušenství stroje

- Toto zvláštní příslušenství není zahrnuto do ceny stroje.

**Poznámka:** Nepoužívejte na stroj příslušenství z jiných typů strojů, protože použití nesprávného příslušenství zejména patek může vést k poškození jehel, nožů a celého stroje.

- Typ patky snap-on umožňuje rychlou a snadnou výměnu.



Pozor!

Před výměnou patek odpojte vždy stroj z el. sítě.


### Zaklapávací přítlačná patka

#### Sejmutí

- Zvedněte patku a tyč přítlačné patky do nejvyšší polohy.
- Stlačte červenou páčku (A) na zadní straně vidličky pod jehelní tyčí, zvyšte zvedací pákou tyč patky do nejvyšší úvratí a s držením zvedací páky v této pozici sejměte patku.

#### Výměna


- Umístěte patku na stehovou desku pod vidličku tak, aby čep (C) patky ležel pod výřezem (B) vidličky. Poté spusťte dolů tyč přítlačné patky.
- Pokud přítlačnou patku není možné umístit pod vidličku patky jednoduše, zvyšte tyč patky do nejvyšší pozice pomocí zvedací páky a během držení v této pozici, vložte patku pod vidličku. Pak snižte tyč patky zvednutím zvedací páky.
- Zvednutím přítlačné tyče se přesvědčte, zda patka rovněž zaklapla do vidličky.



## Speciální patky jako zvláštní příslušenství.


### 1) Patka na šití pružné pásky

- Patka je používána na připevňování elastické pásky k látce. Umožňuje seřídit dle potřeby předpětí pásky.




### 2) Patka na slepý steh

- Patka je vhodná na šití manžet na úpletech, sukní a kalhot, kde se požaduje aby šev nebyl viditelný.




### 3) Nabírací patka

- Tato patka je vhodná pro šití manžet, průramků, nabíraných sukní atd.
- Patka je vhodná při sešívání dvou látek, kdy spodní látka je nabírána během jedné operace.




### 4) Patka na našívání korálků/perliček

- Patka je používána při našívání korálků, žetonů, perliček.




### 5) Patka na našívání krajek

- Patka je používána při našívání krajky na okraj látky nebo do šitého díla.



### 6) Patka na všívání pásky

- Tato patka je vhodná na všívání zpevňovací pásky, atd.



Závada	Odstranění	Strana
Látka není podávána	Prodlužte délku stehu Zvyšte přítlačný tlak patky u těžkých materiálů Snižte přítlačný tlak patky u lehkých materiálů	31 32 32
Láme se jehla	Vložte jehlu správným způsobem do objímky Netahejte látku při šití Utáhněte šroub jehly v objímce Použijte větší jehlu na těžké materiály	15 38 15 15
Nitě se trhají	Zkontrolujte zda je stroj správně navlečen Zkontrolujte zda nit není prověšena nebo přiskřípnutá Vložte správnou jehlu Vložte novou jehlu, stará může být ohnutá nebo tupá Použijte kvalitnější nit Snižte napětí nitě	16~29 30 15 9 70 34~49
Vynechávání stehů	Vložte novou jehlu, stará může být ohnutá nebo tupá Utáhněte šroub jehly Zkontrolujte zda jehla je správně nasazena Změňte typ nebo velikost jehly Zkontrolujte zda je stroj správně navlečen Zvyšte přítlačný tlak patky Použijte kvalitnější nitě	9 15 15 15 16~29 32 70
Stehy jsou nepravidelné	Vyvažte správně napětí nití Zkontrolujte zda nit není prověšena nebo přiskřípnutá Zkontrolujte správnost navlečení stroje	39~49 30 16~29
Látka se zdrhuje	Uvolněte napětí nití Zkontrolujte zda nit není prověšena nebo přiskřípnuta Použijte kvalitní tenčí nit Zkraťte délku stehu Snižte přítlačný tlak patky pro lehčí materiály	39~52 30 70 31 32
Nepravidelný odřez	Zkontrolujte vyrovnaní nožů odřezu Vyměňte jeden nebo oba nože	65 65
Látka se mačká	Nasaďte kryt chapačů před šitím Zkontrolujte zda nit není prověšená nebo přiskřípnutá Stiskněte silné vrstvy látky běžným strojem před šitím na overlocku	12 30
Stroj nelze uvést do chodu	Zasaňte zástrčku do zdroje el. proudu	12

## 29 Vztah mezi látkou, nití a jehlou

Typ látky	Typ nití	Jehla Singer Cat. No. 2022
Tkaná		
Lehká Len, organtýn, závojevina, krep atd.	Hedvábí # 100 Bavlna # 100 Synthetic # 80 - # 90 Polyester # 80 - # 90	# 11/80
Středně těžká Mušelín, scheersucker, satén, gabardén, popelín apod.	Bavlna # 60 - # 80 Hedvábí # 50 Synthetic # 60 - # 80 Polyester # 60 - # 80	# 14/90; #11/80
Těžká Oxford, denim, tvíd, manšestr, serž	Bavlna # 40 - # 60 Hedvábí # 40 - # 60 Synthetic # 60 - # 80 Polyester # 50-# 80	# 14/90
Úplet		
Trikot	Synthetic # 80 - # 90 Polyester # 60 - # 80	# 11/80
Žerzej	Synthetic # 60 - # 80 Polyester # 60 - #80 Bavlna # 60 - # 80	# 14/90; # 11/80
Vlna (tканá, úplet)/	Synthetic # 60 - # 80 Polyester # 50 - # 60 Vlněný nylon Vlněný polyester	# 14/90; # 11/80

Položka	Specifikace
Rychlost šití	1300 s.p.m.
Délka stehu (podávání)	1-4 mm (běžné šití, válcový lem 1-2, obnitkování 2,5)
Poměr diferenciálního podávání	1:0,6 - 1:2 (u strojů s diferenciálním podáváním)
Šířka stehu obnitky	Válcový lem 1,5 mm, běžné obnitkování 3,0 - 9,8 mm, standardní 4 mm
Rozteč jehel pro krycí	Dvou jehlová: 2,8 mm (úzký) nebo 5,6 mm (široký) Tří jehlová: 5,6 mm
Zdvih jehelní tyče	27 mm
Zdvih přítlačné patky	4,5 mm
Jehla	SINGER #2022 (EL x 702) #14, #11
Počet nití	2 - 5
Rozměry stroje	Šířka 360 mm Hloubka 290 mm Výška 300 mm
Váha	9,0 kg